

# GUARDABARROS TRASERO HONDA CB1300 03'-13'

## REAR MUDGUARD HONDA CB1300 03'-13'

REF:1638



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original.
- 2- Desmontar la guía(1) del latiguillo freno trasero. Colocar el herraje suministrado(2) por debajo de la guía, tal como indica el croquis adjunto, usando el tornillo original. Tensar la fijación sin apretar.
- 3- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
- 4- Montar el cubrecadenas de aluminio usando los tornillos allen M6x10 de color blanco. Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x20 de color negro.
- 5- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y el cubrecadenas. Apretar el conjunto. Asegurar el latiguillo en la guía.
- 6- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones.
- 7- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.

### INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Dismount the original chainguard.
- 2- Dismount the guide (1) of the rear brake line. Place the hardware supplied (2) underneath the guide, as the figure shows, using the original fastener. Fasten the fixation without pressing.
- 3- Place the wellnuts in the huggers drills.
- 4- Mount the aluminium chainguard using the white M6x10 allen screws. Mount the hugger using the black M6x20 allen screws.
- 5- Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all. Secure the brake line in the guide.
- 6- Check them periodically, and tight the fixations.
- 7- In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

### Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

### Material supplied to assemble the mudguard:

DENOMINACIÓN		CANTIDAD
Tornillo Allen M6x20 Din1001	M6x20 allen screws	4
Tornillo Allen M6x10 Din 1001	M6x10 allen screws	2
Herraje (con dos tuerca insertadas)	Hardware	1
Silenblocks	Wellnuts	4
Cubrecadenas aluminio (con 2 tuercas insertadas)	Aluminium chainguard (with 2 insert nuts)	1

