

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A KAWASAKI Z750S 05-06' / Z750 07-12'
HUGGER ADAPTABLE TO KAWASAKI Z750S 05-06' / Z750 07-12'
HINTERRADABDECKUNG FÜR KAWASAKI Z750S 05-06' / Z750 07-12'



REF: 4524

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1- Desmontar el cubrecadenas original.
- 2- Desmontar del basculante la guía del latiguillo del freno trasero. Montar el herraje suministrado (1) por debajo de la guía (2), tal y como indica el croquis adjunto, usando el tornillo allen M6X15 DIN912 suministrado (3). Apretar alineando el herraje con el basculante.
- 3- Colocar los silenblocks en los taladros del guardabarros.
- 4- Montar el guardabarros usando los tornillos allen de M6x15 en los anclajes de fijación del cubrecadenas. En el herraje para el modelo Z750S usar el tornillo M6X15 allen en la posición (5) y el tornillo de cabota hexagonal M6x15 y la arandela en la posición (6). Para el modelo Z750-07 usar el tornillo M6X15 allen en la posición (6) y el tornillo de cabota hexagonal M6X15 y la arandela en la posición (5).
- 5- Ajustar el guardabarros respecto al neumático mediante la regulación que ofrece el herraje y apretar el conjunto.
- 6- Vigilar periódicamente el ajuste y apriete de las fijaciones.
- 7- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Dismount the original chainguards.
- 2- Remove the rear brake line guide off the swing arm. Mount the bracket supplied (1) underneath the guide (2) as the figure shows, using the allen screw M6x15 DIN912 supplied (3). Tight it aligning the bracket with the swing arm.
- 3- Place the wellnuts in the hugger drills.
- 4- Mount the rear hugger using the allen fasteners M6x15 in the chainguard fixation. For the model Z750S use the M6x15 allen fastener in position (5), and the hexagon fastener M6x15 and the washer in position (6). For the model Z750 '07 use the M6x15 allen fastener in position (6), and the hexagon fastener M6x15 and the washer in position (5).
- 5- Adjust the hugger with the tire through the regulation that the iron fittings offer, and tighten them all.
- 6- Check them periodically, and tighten the fixations.
- 7- In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.

MONTAGEANLEITUNG

- 1- Demontieren Sie den originale Kettenschutz.
- 2- Demontieren Sie die Führung der Zwchinge (1) von der Hinterbremsleitung. Montieren Sie den gelieferte Halter (1) unterhalb die Führung (2), wie in der Skizze beigefügt gezeigt. Verwenden Sie die gelieferte M6x15 Allen Schraube (3). Ziehen Sie die Zwchinge ausrichtung mit dem Halter.
- 3- Legen Sie die Silent-Blocks in der Löscher der Hinterradabdeckung.

- 4- Montieren Sie die Hinterradabdeckung mit den M6x15 Allen Schrauben in der Befestigung des Kettenschutz. Im Halter für das Model Z750S verwenden Sie die M6x15 Allen Schraube in der Position (5), die sechseckige M6x15 Schraube un die Unterlegscheibe in der Position (6). Für das Model Z750 07' benutzen Sie die M6x15 Allen Schraube in der Position (6), die sechseckige M6x15 Schraube un die Unterlegscheibe in der Position (5).
- 5- Stellen Sie die Hinterradabdeckung auf den Reifen von der Regel, die der Halter bietet, und ziehen Sie den Satz.
- 6- Regelmäßig überprüfen Sie die Befestigungen.
- 7- Wenn Sie weiteres Zubehör auf Ihrem Motorrad montiert haben, überprüfen Sie das Zubehör nicht mit der Hinterradabdeckung stört.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the hugger:

Geliefertes Material um die Hinterradabdeckung zu montieren:

DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY
Tornillo Allen M6x15 DIN1001 c/negro	M6x15 Allen screws	M6x15 Allen Schraube DIN1001	3
Tornillo hexagonal M6x15 DIN933 c/negro	Black M6x15 DIN933 Hexagon fastener	M6x15 Allen Schraube	1
Herraje (con 2 tuercas incorporadas)	Iron fittings (2 nuts incorporated)	Halterung (2 Muttern drin)	1
Silenblocks	Wellnuts	Silent-Blocks	4
Arandela M6 DIN9021 c/negro	Black M6 DIN9021 washer	M6 Unterlegscheibe DIN9021	1
Tornillo Allen M6x15 DIN912 c/negro	Black M6x15 DIN912 Allen screw	M6x15 schwarze Allen Schraube DIN912	1

