

GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A HONDA CB1000R 08'-

REAR MUDGUARD ADAPTABLE TO HONDA CB1000R 08'-

REF: 4692



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

- 1- Sacar los tornillos originales de la motocicleta en las posiciones 1 y 2. A continuación montar el herraje suministrado (3). En la posición 1 usar el tornillo M6x25 , colocando el casquillo 14x12 entre el herraje y el basculante. En la posición 2 usar el tornillo M6x35, colocando el casquillo 14x22 entre el herraje y el basculante. Tensar sin apretar.
- 2- Montar los silenblocks (4) en el guardabarros. Fijar el guardabarros usando los tornillos (5) M6x20. Ajustar mediante la regulación que ofrece el herraje.
- 3- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones.
Check them periodically, and tighten the fixations.
- 4- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros.
In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the mudguard.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied to assemble the mudguard:

POS.	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo M6x25 DIN1001 c/negro	M6x25 DIN1001 black screw	1
1	Casquillo diametro14x12 c/negro	Black arrowhead diam.14x12	1
2	Tornillo M6x35 DIN1001 c/negro	M6x35 DIN1001 black screw	1
2	Casquillo diametro14x22 c/negro	Black arrowhead diam.14x22	1
2	Arandela M6 DIN9021 c/negro	M6 DIN9021 black washer	1
3	Herraje metálico c/negro	Black iron fitting	1
4	Silenblocks	Well nut	3
5	Tornillos M6x20 DIN1001 c/negro	M6x20 DIN1001 black screw	3
3	Tuercas M6 engaviadas montadas en herraje	M6 nut	3

