

**GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A KAWASAKI ZX6R 09'-/ ZX6R 636 13'- REF:5014**

**REAR HUGGER ADAPTABLE TO KAWASAKI ZX6R 09'- / ZX6R 636 13'- REF:5014**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

- 1- Desmontar el guardabarros original. *Remove the original rear hugger.*
- 2- Colocar los silenblocks en el guardabarros suministrado. Montar el guardabarros usando los tornillos originales. *Place the silenblocks on the hugger supplied. Mount the hugger using the original fasteners.*
- 3- Montar la brida suministrada en el guardabarros para que actúe como guía del latiguillo del freno trasero. Pasar el latiguillo por su interior y ajustar sin presionar (el latiguillo debe poder moverse). Finalmente recortar el trozo de brida sobrante. *Mount the ziptide supplied on the hugger in order to be used as rear brake line guide. Pass the line through the interior and adjust it without pressing (the line should be able to move). Finally, cut the piece of unused ziptide.*
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**

**Material supplied to assemble the mudguard:**

POS.	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
	Silenblocks	<i>Silenblocks</i>	3
	Brida de plástico	<i>Plastic ziptides</i>	1

**GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A KAWASAKI ZX6R 09'-13'/ ZX6R 636 13'**

**REAR HUGGER ADAPTABLE TO KAWASAKI ZX6R 09'-13' / ZX6R 636 13' REF:5014**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE / INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

- 1- Desmontar el guardabarros original. *Remove the original rear hugger.*
- 2- Colocar los silenblocks en el guardabarros suministrado. Montar el guardabarros usando los tornillos originales. *Place the silenblocks on the hugger supplied. Mount the hugger using the original fasteners.*
- 3- Montar la brida suministrada en el guardabarros para que actúe como guía del latiguillo del freno trasero. Pasar el latiguillo por su interior y ajustar sin presionar (el latiguillo debe poder moverse). Finalmente recortar el trozo de brida sobrante. *Mount the ziptide supplied on the hugger in order to be used as rear brake line guide. Pass the line through the interior and adjust it without pressing (the line should be able to move). Finally, cut the piece of unused ziptide.*
- 4- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 5- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**

**Material supplied to assemble the mudguard:**

POS.	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
	Silenblocks	<i>Silenblocks</i>	3
	Brida de plástico	<i>Plastic ziptides</i>	1