

**GUARDABARROS TRASERO ADAPTABLE A BMW F800GS/F800GS ADVENTURE/F650GS 08-12'**  
**REAR HUGGER ADAPTABLE TO BMW F800GS/F800GS ADVENTURE/F650GS 08'-12'**

**REF:5865**



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE/INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

- 1- Desmontar el cubrecadenas original. *Dismount the original chainguard.*
- 2- Montar el herraje(1) suministrado tal y como indica el croquis adjunto. *Mount the hardware (1) supplied as the figure below shows.*
- 3- Montar los silenblocks(4) en el guardabarros. *Mount the wellnuts (4) on the rear hugger.*
- 4- Fijar el guardabarros usando los tornillos M6x15 suministrados. Ajustar mediante la regulación que ofrecen las tuercas (2) insertadas en el herraje. *Tight the rear hugger using the M6x15 screws supplied. Adjust it through the regulation that the inserted nuts (2) on the hardware offer.*
- 5- Vigilar periódicamente el apriete de las fijaciones. *Check them periodically, and tighten the fixations.*
- 6- En caso de que su motocicleta monte otros accesorios, comprobar que no interfieran con el guardabarros. *In case your motorcycle has other accessories, observe that it does not interfere with the hugger.*

**Material suministrado para el montaje en la motocicleta:**

**Material supplied to assemble the hugger:**

POS.	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION		CANT. / QTT.
1	Herraje	Hardware	1
2	Tuercas enjaulada M6	M6 insidenuts	2
3	Tornillo M6x15 DIN1001 c/negro	Black M6x15 screw DIN1001	4
4	Silenblocks	Wellnuts	4

